

EVACUATION SANS SOUCIS

DEURS REF^{STOP}ULEMENTS GARG^{STOP}UILLIS



Aérateur à membrane

A installer idéalement en dehors de la pièce

Siphon de parcours

A installer sur une canalisation de grande longueur ou sur l'appareil sanitaire

Té anti-vide

A installer après le siphon Facile à placer

Clapet anti-retour

A installer entre deux appareils sanitaires pour éviter le refoulement



Ø 32	EVIER	LAVABO	DOUCHE	BAIGNOIRE	BIDET	CUMULUS	MACHINE À LAVER
✓		✓					
✓		✓					
✓		✓					
+		+	+	+	+		
+		+	+	+	+		
+		+	+	+	+		
+		+	+	+	+		

- Groupage de plusieurs appareils ou évacuation principale

- Evacuation principale ou WC